

BRUKSANVISNING

Tvättmaskin ProLine HX/NX

1. Fyll maskinen och stäng luckan

2. Dosera

- I Förtvätt
- II Huvudtvätt (pulver)
- III Huvudtvätt (flytande)
- * Sköljmedel



3. Välj program och tillval

Utan förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼
eller
Välj snabbstartsprogram **40** **60**
Snabbstart °C

Med förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼
Tryck på **OK**
Tryck på **F**

◀ Avbryt. Maskinen går tillbaka till startläget.

4. Start **I**

5. Avbryt/Snabbmata

I Snabbmata. Tryck på knappen upprepade gånger.

Knapp	Program	Ca. tid i min
	1 30° Snabbtvätt	19
	2 40° Snabbtvätt	28
	3 60° Snabbtvätt	33
	4 30° Normaltvätt	34
	5 40° Normaltvätt	41
	6 60° Normaltvätt	48
▲ ▼	7 90° Normaltvätt	61
	8 25° Handtvätt Ylle	17
	9 40° Sportkläder	33
	10 40° Skjortor	24
	11 30° Ylleplagg	22
	12 Centrifugering	9
40	Snabbtvätt 40° Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.	
60	Snabbtvätt 60° Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.	
	Tillval	
	Tryck på OK -knappen för att komma till tillvalsfunktioner.	
F	Förtvätt Ej valbart till snabbtvättprogrammen.	
	Övrigt	
i	Info Granska tvättprogrammet.	